




Menu rápido do Instalador




Zonas

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. Zonas Programadas acendem (botão ou LED dependendo do teclado). [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2	[NÚMERO ZONA]	2 dígitos: 01 a 32
3	[APRENDA OU APAGUE ZONA]	Zona sem fio = abrir/fechar tampa ou pressione botão learn/tamper. Zona com fio = Pressione [ENTER]. Para apagar a zona programada, pressione [SLEEP] por 3 segundos.
4	[TIPO ZONA]	Veja página 10 para tipo de zona (definição de zona).
5	Associa Partição [1] e/ou [2] + [ENTER]	Associe a zona a uma ou ambas as partições e pressione [ENTER]. De fabrica, todas as zonas São associadas a partição 1. Vá para próxima zona disponível.
Notas	2 LEDs de status da Partição, mostra o força do sinal da zona sem fio selecionada (4 LEDs = Melhor sinal; 1 LED = Sinal fraco; Sem LEDs = zona com fio/zona de teclado)	




Associando número zona de teclado (Programando teclado)

Passo	Ação	Detalhes
1	[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR]	[ARM] + [STAY] = pisca. [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2	Pressione a tecla  (3seg)	[ARM] + [STAY] = aceso.
3	[NÚMERO ZONA] + [ENTER]*	K32 / K32LCD / K32I = 2 dígitos: 01 a 32 K636 / K10V/H = 1 dígito: 1 a 0(10) * Para apagar um número de zona do teclado, pressione [CLEAR], então [ENTER].




Tempos

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2		
3	[1] = Tempo Entrada 1 [2] = Tempo Entrada 2 [3] = Tempo Saída [4] = Tempo Sirene	(Padrão = 045 seg.) (padrão = 045 seg.) (padrão = 060 seg.) (Padrão = 004 min.)
4	[000] a [255]	Tempo Entrada/Saída = segundos / Sirene = minutos




Data e Hora

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2	 + [5]	
4	[HH:MM]	Entre hora. se HH = 13 ou mais, pula para o passo 6.
5	[FORMATO HORA]	Entre formato hora ([1] = 24hr; [2] = AM; [3] = PM).
6	[AAAA/MM/DD]	Entre data.




Modo teste caminhada

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2		
3	[6]	Ativa ou desativa modo teste caminhada.




Código manutenção e Instalador

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CODE INSTALADOR]	 = pisca.
2		
3	[7] = Código Instalador [8] = Código Manutenção	
4	[CÓDIGO]*	Entre código de 4 ou 6 dígitos.* Para apagar um código, pressione a tecla [SLEEP] por 3 segundos.
5	[CONFIRME CÓDIGO]	Re-entre código 4 ou 6 dígitos.




WinLoad

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca.
2		
3	[9]	
4	[TELEFONE #] + [ENTER]*	Entre telefone PC # (até 32 dígitos) e pressione [ENTER].* Para apagar telefone WinLoad #, ID central, e senha PC, pressione a tecla [SLEEP] por 3 segundos.
5	[ID da CENTRAL]	Entre ID da central 4 dígitos
6	[SENHA PC]	Entre senha PC 4 dígitos




Telefone Monitoramento

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca.
2		
3	[1]	
4	[TELEFONE #] + [ENTER]*	Entre telefone central de monitoramento # (até 32 dígitos) e pressione [ENTER].* Para apagar telefone monitoramento #, formato de envio, e contas, pressione a tecla [SLEEP] por 3 segundos.
5	[COUNTA PARTIÇÃO 1]	
6	[1] = CID [2] = SIA	
7	[CONTA PARTIÇÃO 2]	










Comunicador

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado, contudo, não pode modificar número telefone de backup.
2		
3	[2] = Telefone Backup # [3] = Telefone Pessoal #1 [4] = Telefone Pessoal #2 [5] = Telefone Pessoal #3 [6] = Telefone Pessoal #4 [7] = Telefone Pessoal #5 [8] = Pager #	
4	[TELEFONE #] + [ENTER]*	Entre telefone # (até 32 dígitos) e pressione [ENTER]. Vá ao próximo telefone#, ou vá para o passo 5 se [8] = Pager # foi selecionado. Para apagar o número de telefone pager, pressione a tecla [SLEEP] por 3 segundos.
5	[MESSAGE] + [ENTER]	Passo 5 para Pager # apenas. Entre mensagem pager e pressione [ENTER].

Cancela Comunicação

Passo	Ação	Detalhes
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. [CODE MANUTENÇÃO] também pode ser usado.
2		
3	[9]	Cancela toda comunicação com WinLoad / módulo GSM.

PGMs

Passo	Ação	Detalhes									
1	 + [CÓDIGO INSTALADOR]	 = pisca. Zonas Programadas ficam acesas (botão ou LED dependendo do teclado). [CÓDIGO MANUTENÇÃO] também pode ser usado.									
2											
3	[NÚMERO PGM]	2 dígitos: 01 a 16									
4	[APRENDER OU APGAR PGM]*	PGM Sem Fio = Abrir/Fechar tampa. PGM com PGM = pressione [ENTER]. Para apagar a PGM, pressione a tecla [SLEEP] por 3 segundos.									
5	[TIPO PGM]	<table border="0"> <tr> <td>1 = Segue botão  ou •</td> <td>5 = Segue Sirene</td> </tr> <tr> <td>2 = Segue Botão  ou ⋮</td> <td>6 = Segue Arme</td> </tr> <tr> <td>3 = Segue zona</td> <td>7 = Segue arme Stay</td> </tr> <tr> <td>4 = Segue alarme</td> <td>8 = Segue arme Dormir</td> </tr> </table>	1 = Segue botão  ou •	5 = Segue Sirene	2 = Segue Botão  ou ⋮	6 = Segue Arme	3 = Segue zona	7 = Segue arme Stay	4 = Segue alarme	8 = Segue arme Dormir	
1 = Segue botão  ou •	5 = Segue Sirene										
2 = Segue Botão  ou ⋮	6 = Segue Arme										
3 = Segue zona	7 = Segue arme Stay										
4 = Segue alarme	8 = Segue arme Dormir										
6	Se a PGM é tipo 1, 2, 3, ou 4 [TEMPO ATIVAÇÃO]	<table border="0"> <tr> <td>1 = Seguidora</td> <td>4 = 15 segundos</td> <td>7 = 5 minutos</td> </tr> <tr> <td>2 = 1 segundo</td> <td>5 = 30 segundos</td> <td>8 = 15 minutos</td> </tr> <tr> <td>3 = 5 segundos</td> <td>6 = 1 minuto</td> <td>9 = 30 minutos</td> </tr> </table>	1 = Seguidora	4 = 15 segundos	7 = 5 minutos	2 = 1 segundo	5 = 30 segundos	8 = 15 minutos	3 = 5 segundos	6 = 1 minuto	9 = 30 minutos
1 = Seguidora	4 = 15 segundos	7 = 5 minutos									
2 = 1 segundo	5 = 30 segundos	8 = 15 minutos									
3 = 5 segundos	6 = 1 minuto	9 = 30 minutos									
Se a PGM é tipo 5 Vá para próxima PGM disponível.											
Se a PGM é tipo 6, 7, ou 8 [1] e/ou [2] + [ENTER] Se o sistema esta particionado, selecione a partição(s) e pressione [ENTER]. Vá para próxima PGM disponível.											
7	Se a PGM é tipo 1, ou 2 [2 DÍGITOS CONTROLE REMOTO #]	01 a 32; 00 = todos controles remotos. Vá para próxima PGM disponível.									
Se a PGM é tipo 3 [2 DÍGITOS ZONA #] 01 a 32; 00 = todas zonas. Vá para próxima PGM disponível.											
Se a PGM é tipo 4 [1] e/ou [2] + [ENTER] Se o sistema esta particionado, selecione a partição(s) e pressione [ENTER]. Vá para PGM Disponível.											